

Steuergert codieren

Haben Sie soeben ein ASR-Steuergert ersetzt oder ist im Fehlerspeicher des Steuergertes der folgende Fehler abgespeichert?

- ◆ "ABS/EDS-Getriebe elektrische Verbindung"

Wenn ja, so mssen Sie das Steuergert bezglich der Motor- und der Getriebeart codieren.

Hinweis:

- ◆ Sie knnen die Codierung nur durchfhren, wenn im Fehlerauslesegert V.A.G 1551 ein Werkstattcode abgespeichert ist.

=> Bedienungsanleitung V.A.G 1551

- ◆ Whrend der Steuergerteidentifikation wird Ihnen die 5stellige Codierung angezeigt.
- ◆ Zu 05.95 kam mit Einfhrung des automatischen Getriebes 01V bei Fahrzeugen mit ASR -Ausstattung parallel das ABS/EDS/ASR-Steuergert mit dem Index "N" zum Einsatz. Die Codierungsvarianten dieses Steuergertes wurden entsprechend des automatischen Getriebes 01V erweitert.
- ◆ Steuergerte mit dem Index "N" knnen ersatzteilmdrig die vorhergehenden Steuergerte mit dem Index "M" ersetzen.
- ◆ Fr Fahrzeuge vor 05.95 entfallen nach Aufbrauchen von Restbestnden die Steuergerte mit Index "M" als Ersatzteil.
- Schlieen Sie das Fehlerauslesegert V.A.G 1551 an und whlen Sie mit dem Adresswort 03 die "Bremsen Elektronik" an => Seite [01-5](#).
- Kontrollieren Sie die Steuergerteversion => Seite [01-57](#) und drcken Sie die ⇒ -Taste.

Hinweise:

- ◆ Whrend der Steuergerteidentifikation mu immer eine 3- bzw. 5stellige Codierung angezeigt werden.

◆ Wird nicht die dem Fahrzeug entsprechende Codierung angezeigt oder wurde das Steuergerdt erneuert, muЯ das Steuergerdt wie folgt codiert werden.

Schnelle Datenьbertragung
Funktion anwdhlen XX

HELP

- ⇔ Anzeige am Display:
- Drьcken Sie die Tasten 0 und 7 fьr die Funktion "Steuergerdt codieren".

Schnelle Datenьbertragung
07 - Steuergerdt codieren

Q

- ⇔ Anzeige am Display:
- Quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Steuergerdt codieren
Codenummer eingeben

Q
XXXXX

- ⇔ Anzeige am Display:
- Geben Sie die entsprechende Codenummer ein und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Motorisierung/ Getriebeart	Codierung	Sollzustand
2.8 Liter 6-Zyl. -Motor/ Schaltgetriebe 012	00000	Pin 45 am Steuergerdt -J104 nicht belegt. An Pin 45 liegt keine Spannung an.
2.8 Liter 6-Zyl. -Motor/ Automatikgetriebe 01K	00001	Steuergerdt -J104 ьber Pin 45 mit Getriebesteuergerdt -J217 verbunden. An Pin 45 liegt Spannung an.
3.7 Liter 8-Zyl. -Motor/ Automatikgetriebe 01V	00002	Steuergerdt -J104 ьber Pin 45 mit Getriebesteuergerdt -J217 verbunden. An Pin 45 liegt Spannung an.
2.8 Liter 6-Zyl. -Motor/ Automatikgetriebe 01V	00003	Steuergerdt -J104 ьber Pin 45 mit Getriebesteuergerdt -J217 verbunden. An Pin 45 liegt Spannung an.

Codiertabelle

Verkaufstyp 4D			Typbezeichnung Audi A8 qu. 2,8		MJ 1996	MKB AAH	GKB CMN	Kilometerstand	
Motor			Getriebe		Datenübertragung erfolgt über:	Steuergerät -Ersatzteilnummer mit Index		Codiernummer	Hinweis:
2.8-Liter	6-Zyl.	2V	Schaltgetriebe	012	Einzelleitungen	4D0 907 379	M; N	00000	Kontakt 45 am Steuergerät -J104 unbelegt.
			Automatikgetriebe	01K	Einzelleitungen	4D0 907 379	M; N	00001	Kontakt 45 am Steuergerät -J104 mit 12V belegt.
2.8-Liter	6-Zyl.	5V	Schaltgetriebe	012	Einzelleitungen	4D0 907 379	N	00000	Kontakt 45 am Steuergerät -J104 unbelegt.
			Automatikgetriebe	01V	Einzelleitungen	4D0 907 379	N	00003	Kontakt 45 am Steuergerät -J104 mit 12V belegt.
3.7-Liter	8-Zyl.	4V	Automatikgetriebe	01V	Einzelleitungen	4D0 907 379	N	00002	Kontakt 45 am Steuergerät -J104 mit 12V belegt.

4D0 907 379 X

Codierung 00000

Systembez.

Softwarestd.

WSCXXXXX

⇔ Am Display wird die Steuergeräteidentifikation und die eingegebene Codierung (z.B. 00000) angezeigt.
- Drücken Sie die →-Taste.

Schnelle Datenübertragung

Funktion auswählen XX

HELP

⇔ Anzeige am Display:
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.