

Снятие и установка датчика интенсивности солнечного излучения - G107-



Указание

- ♦ Если установлен датчик, не адаптированный к данной панели управления (он подает сигнал, отличающийся от сигнала в памяти панели управления данного автомобиля), панель управления не может обработать сигнал от датчика, а настройка климатической установки ошибочная → **Тестер** в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ и → **Электронный каталог запчастей**.
- ♦ „прочитать измеренные значения“ → **Тестер** в режиме „Ведомый поиск неисправностей“, климатическая установка

Снятие

- Осторожно вытащить датчик - 3- маленькой отверткой -1- из форсунки обогревателя вверх вперед -Стрелка-
- Отсоединить электрический штекер -2-.

Установка

Установка производится в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

По завершении ремонтных работ следует провести следующие работы на панели управления → **Тестер** в режиме „Ведомый поиск неисправностей“:

- Считать память событий и в случае необходимости удалить отображаемые записи.

