

Для автомобилей с устройством считывания SIM-карт



Илл. 216 Показана SIM-карта в оригинальном размере

Для этой телефонной опции <sup>1)</sup> используется номер SIM-карты, установленной в устройстве считывания SIM-карт. В зависимости от типа SIM-карты этот номер может совпадать с номером по договору с оператором мобильной связи (SIM-карты Twin/Multi) или быть иным номером по отдельному договору использования мобильной связи.

## Условие

Автомобиль стоит на месте, зажигание включено и вызвано меню **Телефон**.

## Использование отдельной SIM-карты

Скошенный угол SIM-карты должен быть направлен вперед влево. Вставить SIM-карту в слот устройства считывания SIM-карты таким образом, чтобы она зафиксировалась илл. 216 ►.

Ввести по требованию MMI PIN-код SIM-карты в MMI.

Выбрать и подтвердить **ОК**.

Для автоматического создания соединения при следующих подключениях выбрать **Да**.

Выбрать и подтвердить один из видов установки телефонного соединения **Устан. в автомобиле телефон (SIM-карта)** или **Персонал. мобильный телефон (Bluetooth)**.

Можно настроить, должен ли устанавливаться канал передачи данных для служб Audi connect (информационно-развлекательная система)\*. Выбрать и подтвердить **Да, однократно установить соединение**, если в будущем установка соединения снова должна выполняться с запросом. Выбрать и подтвердить **Да, при необходимости всегда**, если и в будущем соединение должно приниматься. Выбрать и подтвердить **Нет, не устанавливать соединение**, если в настоящий момент не требуется устанавливать соединение, а нужно лишь позвонить по телефону. Выбрать и подтвердить **Никогда не устанавливать соединение**, если и в будущем соединение не должно устанавливаться  
ссылка ► .

## После установления соединения

После успешного установления соединения интенсивность сигнала, в зависимости от типа соединения, отображается одним или двумя символами в строке состояния дисплея информационно-развлекательной системы -8-/-10- ил. ► .

Если пользователь хочет позвонить через SIM-карту, вставленную в устройство считывания SIM-карт, или со своего мобильного телефона, изменения можно внести задним числом через MENU > **Настройки** > левая кнопка управления > **Настройки MMI** > **Менеджер подключений** ссылка ► .

Кроме того, после подсоединения мобильного телефона контакты автоматически загружаются в адресную книгу MMI. В зависимости от количества контактов данный процесс может занять несколько минут.

## Извлечение SIM-карты

Коротко нажать на SIM-карту. Происходит высвобождение карты из направляющей. Извлечь SIM-карту.

## **ОСТОРОЖНО**

Во избежание повреждения устройства считывания SIM-карт использовать только стандартные SIM-карты (25 x 15 мм) илл. 216 ► . Более подробную информацию о SIM-картах можно получить у оператора мобильной связи.

Если вместо обычной SIM-карты в устройство считывания SIM-карт была вставлена карта другого размера, то ее категорически запрещается извлекать самостоятельно – опасность повреждения устройства считывания! Следует обратиться в специализированное предприятие.

При использовании адаптера для SIM-карт вставленная карта из-за тряски во время движения автомобиля может отсоединиться от адаптера – опасность повреждения устройства считывания SIM-карты!

## **Примечание**

Если мобильный телефон не поддерживает remote SIM Access Profile (например, iPhone), можно воспользоваться контактами своего мобильного телефона при вставленной SIM-карте, подключая мобильный телефон через профиль **Адресная книга/контакты** ссылка ► .