
С И М В О Л Ы

==========

.

Символы

X	в столбце Количество означает: по необходимости
*	в столбце Количество означает: погонный метр
*	перед номером оригинальной детали означает: деталь поставляется также в ремонтном комплекте
*	после номера двигателя, коробки передач, VIN, заводского номера и даты изготовления означает: временный номер - окончательный номер добавляется по возможности
>	перед номером оригинальной детали означает: СЛЕДУЕТ УчЕСТЬ - деталь может также поставляться на обмен В н и м а н и е : НОМЕР ОРИГИНАЛЬНОЙ ДЕТАЛИ и ОБЪЁМ ПОСТАВКИ могут иметь отличия.
#	перед номером оригинальной детали означает: поставка подменной детали при условии возврата СТАРОЙ ДЕТАЛИ.
a	Перед номером оригинальной детали означает: Audi Tadition Part, заказывать у Audi Traditions Parts Center, email: tradition.partsщaudi.de
FI	Результат полученный при нажатии клавишы 'FI' в прог-ме ETKA явля-ется лишь предполож., правильность котор. ползов-ль должен провер.
b	перед номером оригинальной детали означает: часть бонусного ассортимента (только для ФРГ)
c	перед номером оригинальной детали означает: деталь VW Classic Parts заказ: Volkswagen Classic Parts Center www.volkswagen-classic-parts.de
d	перед номером оригинальной детали означает: заказанная деталь специально изготавливается, см. памятку: 0-181
f	перед номером оригинальной детали означает: ЭЛЕКТРОННЫЙ УЗЕЛ
n	перед номером оригинальной детали означает: деталь содержится как в ассортименте обычных, так и в ассортименте мелких деталей.
+	перед номером оригинальной детали означает: больше чем одно значение, смотри обозначения B, C, F и N или информацию о деталях.
( )	в столбце РИСУНОК означает: рисунок детали не представлен, но он соответствует рисунку без скобок.
>>	в столбце НАИМЕНОВАНИЕ или ПРИМЕчАНИЕ для VIN, НОМЕРА КП, НОМЕРА ДВИГАТЕЛЯ или ЗАВОДСКОГО НОМЕРА означает: С или ДО
F	в столбце НАИМЕНОВАНИЕ означает: VIN или ЗАВОДСКОЙ НОМЕР
G	в столбце НАИМЕНОВАНИЕ или ПРИМЕчАНИЕ означает: ДАТУ ПРОИЗВОДСТВА КОРОБКИ ПЕРЕДАч
M	в столбце НАИМЕНОВАНИЕ или ПРИМЕчАНИЕ означает: НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ

.
M в столбце модель/код означает: дополнительная или минимальная nt комплектация

.
S в столбце модель/код означает: СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ или СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

.
D в столбце НАИМЕНОВАНИЕ означает: ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

.
PR- в столбце модель/код означает: БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

.
A в столбце НАИМЕНОВАНИЕ означает: НОМЕР ОСИ

.
MM означает: МИЛЛИМЕТР

.
LLKG означает: ЛЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

.
RLKG означает: ПРАВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

.
, ЗАПЯТАЯ в столбце ПРИМЕчАНИЕ и/или МОДЕЛЬ означает: идёт перечисление.

.
; ТОчКА С ЗАПЯТОЙ: в столбце ПРИМЕчАНИЕ и/или МОДЕЛЬ означает:т: разделение данных.

.
+ ПЛЮС: в столбце ПРИМЕчАНИЕ и/или МОДЕЛЬ означает: данные до и после плюса неразрывно связаны друг с другом.

.
4S 4-ступенчатая механическая КП
5S 5-ступенчатая механическая КП
6S 6-ступенчатая механическая КП

.
3A 3-ступенчатая автоматическая КП
4A 4-ступенчатая автоматическая КП
5A 5-ступенчатая автоматическая КП
6A 6-ступенчатая автоматическая КП
7A 7-ступенчатая автоматическая КП
8A 8-ступенчатая автоматическая КП
SA АКП, вариатор (бесступенчатая КП)

.
HA Главная передача задней оси
VA Главная передача передней оси
VG Раздаточная коробка

.
-------- четырехугольная рамка с номерами позиций, внутри которой находятся
! ! рисунки нескольких деталей: все детали в рамке доступны в виде
! ! единого узла (узла в сборе)

Отсутсвие обозначения в столбце МОДЕЛЬ/КОД означает: соответствующий заголовок относится ко всем моделям/кодам