

## Места размещения

1 - Снять перчаточный ящик → Глава

2 - Снять отсек для мелочей на стороне водителя → Глава

3 - Снять подрулевой переключатель → Символ, определяющий позицию иллюстрации

4 - Снять комбинацию приборов → Группа ремонта<sup>90</sup>

5 - Снять переднюю часть центральной консоли → Глава

6 - Снять среднюю часть передней панели → Глава

7 - Снять укрепляющую скобу средней части передней панели → Символ, определяющий позицию иллюстрации


8 - Снять левую крышку передней панели → Символ, определяющий позицию иллюстрации

9 - Отвинтить левое наружное крепление передней панели → Символ, определяющий позицию иллюстрации

10 - Снятие правой крышки передней панели → Символ, определяющий позицию иллюстрации

11 - Отвинтить правое наружное крепление передней панели → Символ, определяющий позицию иллюстрации

12 - Отвинтить крепление передней панели на стороне водителя → Символ, определяющий позицию иллюстрации



- 13 - Отсоединение подушки безопасности переднего пассажира → Символ, определяющий позицию иллюстрации
- 14 - Снять фотодатчик → Символ, определяющий позицию иллюстрации
- 15 - Отсоединение разъемов подсветки бокового дефлектора и датчика температуры → Символ, определяющий позицию иллюстрации
- 16 - Отсоединение разъема подсветки дефлектора → Символ, определяющий позицию иллюстрации
- 17 - Снять накладку передней панели → Глава