

Codiertabelle ab Teile-Nr. Index "J"

Code			Bedeutung
00			Fallstellen, keine Zuordnung <sup>1)</sup>
	0		Rest der Welt (RdW) außer USA und Japan
	1		USA
	2		Japan
		6	6-Zylinder-Motor
		8	8-Zylinder-Motor 12-Zylinder-Motor
		0	Linkslenker Benzinmotor
		1	Rechtslenker Benzinmotor
		3	Linkslenker TDI-Motor
		4	Rechtslenker TDI-Motor

1)Wird statt "00" auf "01" codiert, erfolgt die Abschaltung des Kompressors im Umluftbetrieb bereits bei ca. + 2 °C und nicht erst bei ca. - 5 °C.

Codierungsbeispiele

00060	RdW 6-Zyl. Linkslenker Benzinmotor
00063	RdW 6-Zyl. Linkslenker TDI-Motor