

Снятие и установка фотоэлектрического датчика солнечного излучения -G107-

- Выключить зажигание.

С помощью рычага осторожно приподнять и извлечь крышку с фотоэлектрическим датчиком солнечного излучения -G107--А- из дефлектора передней панели в направлении к ветровому стеклу.



Инструкция

Крышка с фотоэлектрическим датчиком солнечного излучения -G107--А- крепится в передней панели с помощью фиксаторов -С-.

Фотодатчик интенсивности солнечного излучения -G107- имеет в различных исполнениях, поэтому следует соблюдать правильное соответствие

→ [Электронный каталог запчастей](#).

- Снять штекер -В-.

Отделить

- фотоэлектрический датчик солнечного излучения -G107--D- от крышки -Е-.

