

Снятие и установка рычага разблокировки замка капота

Снятие

- Небольшой отвёрткой частично вытянуть стопорную скобу -2- из рычага открывания капота -1-- стрелка А-.
- Потянуть рычаг по направлению назад -стрелка В- (при этом отщелкивается крышка капота) и удерживать в этом положении.
- Одновременно вывести рычаг из креплений, держа его параллельно середине автомобиля -стрелка С-.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:

- Зажимы полностью задвинуть в рычаг.
- Ввести рычаг в крепления опорного кронштейна и защелкнуть.

