


Установка и настройка устройства для калибровки -VAS 6350-.

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Устройство для калибровки -VAS 6350-
- ♦ → **Тестер**


Устройство для калибровки -VAS 6350- состоит из следующих компонентов:

- ♦ Центральный колесный датчик -VAS 6350/1-
- ♦ Дистанционный лазер -VAS 6350/2-
- ♦ Линейный лазер -VAS 6350/3-




Вид установленного устройства для калибровки -VAS 6350-

- 1 - Центральный колесный датчик -VAS 6350/1-
- 2 - Центральный колесный датчик -VAS 6350/1-
- 3 - Правый уголок
 - Крепление лазера контроля дистанции -VAS 6350/2-
- 4 - Пластмассовая ножка



- три штуки на днеще калибровочного щита



A91-10524

- регулируемые (для установки горизонтального положения калибровочного щита)

5 - Линейный лазер -VAS 6350/3-

- на калибровочном щите
- включение и выключение, → [руководство по эксплуатации](#)

6 - Дистанционный лазер -VAS 6350/2-

- указания по обслуживанию, → [руководство по эксплуатации](#)

7 - Уровень

- на калибровочном щите
- для контроля горизонтального положения

8 - Левый уголок

- Крепление лазера контроля дистанции -VAS 6350/2-

9 - Калибровочный щит

- Расстояние между уголками калибровочного щита и насадками на центр колеса -VAS 6350/1--размер A- 1,47 м - 1,90 м

Выравнивание калибровочного щита


- Расположить калибровочный щит сзади автомобиля на расстоянии 1,47 м - 1,90 м от задних колес, см. -размер A- на общем рисунке → [Ссылка](#).
- Установить калибровочное приспособление -VAS 6350- в горизонтальное положение.
- Для этого отрегулировать пластиковые ножки калибровочного щита так, чтобы пузырек уровня установился точно по центру индикатора -стрелка-.



ВНИМАНИЕ!

Обращать внимание на то, чтобы на калибровочном щите не появились блики.

Блики оказывают отрицательное влияние на распознавание картинки камеры заднего вида - R189- и калибровку, возможно, произвести нельзя.



N94-10686

- Включить линейный лазер -VAS 6350/3--1- на калибровочном щите и выровнять все калибровочное устройство -VAS 6350- так, чтобы луч

лазера был направлен по центру колес Audi.

- Убедиться в том, что кольца Audi расположены по центру крышки багажного отсека. Отрегулировать лазерный луч соответствующим образом.

Провести калибровку с камерой заднего вида -R189- → **Глава**.

